

# Comment couper le micro de son téléphone

---

## Sur le téléphone de la maison

Si vous appelez depuis un téléphone de la maison, que vous rechargez sur une base branchée à votre box, vous avez parfois dessus une touche vous permettant de couper le micro :




La touche est souvent représentée par un micro barré ressemblant à ceci :





## Sur votre téléphone mobile

Une fois que vous avez appelé le numéro de téléphone, vous devriez voir ceci à l'écran :



Là encore, il vous suffit d'appuyer sur la touche avec le micro coupé pour couper votre micro.

Vous devriez alors avoir ceci à l'écran (la touche représentant le micro devient blanche) :



A partir de ce moment là, les autres personnes n'entendent plus ce que vous dites.

Il vous suffit de ré-appuyer sur ce micro coupé pour réactiver votre micro afin que les autres personnes puissent vous entendre.

## La solution qui marche à tous les coups

Mettez un bout de scotch ou bien vos doigts sur le petit trou par où les sons entrent dans votre téléphone 😊

Sur la plupart des téléphones fixes de la maison, c'est en bas du téléphone.



Sur la plupart des téléphones mobiles, c'est un tout petit trou situé sur la tranche de votre téléphone, en haut ou en bas de celui-ci.

